

Funktionsbeschreibung / Instruction Manual



21.850.xx,

Wandleuchte Drehgelenk am Reflektor

1 x E27 Fassung und 1 x E 14 Fassung, ohne Leuchtmittel
geeignet für LED Leuchtmittel



Ein-Ausschalten der Leuchte Switching the luminaire on and off	Die YUNA Wandleuchte ist ohne Schalter ausgestattet und muss somit über einen Wandschalter geschaltet werden.	The YUNA wall lamp is equipped without a switch and must therefore be switched via a wall switch.
Einstellung der Leuchte	Der Leuchtschirm ist über ein Drehgelenk verstellbar.	The lampshade is adjustable via a swivel joint.
Schirm-Montage: mounting of shade:	Bitte die Schraubringe auf den Leuchtenfassungen entfernen, den Schirm entsprechend über die Fassung setzen und mit den Schraubringen wieder fixieren.	Please remove the screw rings on the lamp sockets, place the shade over the socket accordingly and fix it again with the screw rings.
Pflege: Preservation of lamp:	Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch. Starke Verschmutzungen entfernen Sie bitte mit einem stark ausgewrungenen, leicht feuchten Fensterleder. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da diese die Oberfläche und Lackschicht der Leuchte beschädigen könnten. Das Schirmmaterial kann mit einem Staubsauger leicht von Staub abgesaugt werden. Bitte die Saugkraft des Staubsaugers auf niedrige Stufe einstellen um Verformungen am Schirm zu vermeiden.	For maintenance of the luminaires please use a soft, dry Cotton cloth. Please remove heavy soiling with a strongly wrung out, slightly damp chamois leather. Use under no circumstances use detergents or chemical additives, as these could damage the surface and paint coating of the luminaire. The shade material can be easily vacuumed off with a Hoover. Please set the suction power of the Hoover to a low level to avoid deformation of the shade.